

01 UBICACIÓN DEL PRODUCTO

Consideraciones para la elección del lugar correcto para la activación del producto.

-Vista superior: (Arriba del Producto)

- * Librar cualquier tipo de cableado, anuncio, palapas, techo salido, etc. a 30m.
- * Identificar área despejada de árboles, ramas, palapas, etc.
- * Considerar las rachas, dirección e intensidad del viento.

-Vista a nivel piso: (Área del Producto)

- * Despejar el área por lo menos 15m alrededor
- * Librar automóviles, estructuras, personas, etc.
- * Desde balcón; que la pared/techo más próximo tenga por lo menos 6 mts de distancia al producto.

-Alrededores:

- * Identificar y alejarse de fuentes de gas, fuego, energía eléctrica, agua, etc.
- * Identificar áreas con vegetación propensa al incendio, como palapas.

02 PROCESO DE MONTAJE

El producto debe colocarse en una superficie horizontal totalmente plana. Con la cara y la salida del producto hacia arriba, Identificar la mecha, Revisar que el producto este estable y no se mueva.

Superficies

Jardín / Pasto- Colocar entre el pasto y el producto, placa (de preferencia metal o Madera) como base del mismo; que rebase por completo las dimensiones del producto.

Piso / Mosaico- Detectar relieves, irregularidades. NO CALZAR.

Madera- Colocar placa como base del producto; que rebase por completo las dimensiones del producto; ya que la madera puede dañarse/marcarse/mancharse.

Calle- Ubicar la zona donde no haya deformidades en el piso.

Arena- Colocar placa como base del producto; que rebase por completo las dimensiones del mismo.

*Si el producto en sus dimensiones es menor a los 30cmsx 30cms, debe asegurarse con algún objeto pesado de forma regular, con base plana y con un peso mínimo de 3 kilogramos.

03 PROCESO DE ENCENDIDO DEL PRODUCTO

* Cerillo Electrónico.

Identificar la mecha principal y retirarla con un cúter o exacto. Hacer orificio con un destornillador de cruz donde se encuentra la mecha retirada. Introducir el cerillo cuidadosamente sin friccionar demasiado el cerillo y sellar con cinta gris. Conectar el cerillo en el sistema de disparo o agregar un cable pot de dos hilos de 10 mts de largo para el encendido del producto. Para la activación debe hacerlo desde el sistema de disparo o dando un pulso eléctrico con una batería de 9V.

* Manual.

Identificar mecha principal y desenfundar. Estirar la mecha lo más que sea permisible.

Una vez logrado los procesos anteriores, es momento de activar nuestro producto.

*Con el Cerillo eléctrico, la activación debe hacerse desde el sistema de disparo o dando un pulso eléctrico con una batería de 9V.

* De forma Manuel debe encender la mecha con una fuente de fuego y **RETIRARSE DE INMEDIATO.**

Identificaremos el frente de nuestro producto con la ubicación de la mecha misma. Esta parte debe quedar hacia los espectadores.

IMPORTANTE: Jamás activar si no se ha logrado la ubicación ideal, la colocación correcta y las consideraciones del viento óptimas para la activación del producto.

04 DESECHO DE MATERIAL SOBRENTE

*Una vez disfrutado del espectáculo, debe esperar a que el producto no contenga residuos aún encendidos, o que aún se encuentre caliente.

NO ASOMAR LA CARA.

*Voltear por completo el producto para corroborar que no contenga aún residuos de fuego.

*No está de más la posibilidad de vaciar agua sobre el producto detonado.

*Desechar en bote de basura una vez que se haya cerciorado de que no hay ninguna fuente de fuego en el producto.